



AUS electronics



Curtarolo (Padova) Italy
www.avselectronics.com



1974 - 2014

MANUALE UTENTE

RAPTOR



SISTEMA DI QUALITA'
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001: 2008

IST0980V1.3

LINEA	INGRESSO FISICO	DESCRIZIONE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

NUMERO TELEFONICO	DESCRIZIONE
01:.....
02:.....
03:.....
04:.....
05:.....
06:.....
07:.....
08:.....
09:.....
10:.....
11:.....
12:.....
13:.....
14:.....
15:.....
16:.....

CODICE UTENTE	DESCRIZIONE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	

O. C.	INGRESSO FISICO	DESCRIZIONE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		


Indice

Descrizione tastiera CENTRALE - A500 - A500Plus.....	9
Funzioni descritte nel presente manuale.....	10
Illuminazione display	10
Prova circuito delle zone	10
Visualizzazione degli allarmi.....	10
Led di CENTRALE e Tastiera A500 - A500 Plus.....	10
Visualizzazioni / Comandi Utente	11
Codici Utente	12
Variazione dei Codici Utente	12
Codici Utente Master	12
Variazione o Cancellazione dei Codici Utente	12
Attivazione e Disattivazione dei Codici Utente.....	13
Cambio stringa Codici Utente	13
Prova circuito del singolo settore	13
Prova circuito delle zone con Utente “Somma settori”.....	13
Accensione rapida (Quick Arm).....	14
Accensione normale	14
Accensione contemporanea di più settori.....	14
Attivazione Scenari da codice utente (tasti A e B).....	14
Tabella riassuntiva dei tasti A-B	15
Accensione con TEMPI OFF	16
Inserimento straordinario (accensione da Programmatore Orario).....	16
Inserimento funzione RONDA.....	16
Spegnimento rapido	17
Spegnimento normale	17
Spegnimento contemporaneo di più settori.....	17
Codice di Emergenza.....	17
Esclusione e Reinserimento delle zone.....	18
Variazione dei numeri telefonici	18
Esclusione del cicalino (Beep dei tasti).....	19
Variazione DATA/ORA.....	19
Inibizione PO	19
Informazioni SIM nel modulo GSM	20
Credito residuo.....	20
Intensità campo GSM.....	20
Mese scadenza SIM Card.....	20
Informazioni SIM nel modulo XGSM 485 / XGSM 485 PRO	21
Credito residuo SIM A e/o SIM B.....	21
Intensità campo GSM.....	21
Mese scadenza SIM Card.....	21
Informazioni Codice Impianto (Panel ID)	22

Impostazioni - Audio / Display-Led - Tastiera	22
Funzione RTC su tastiera	22
Test delle zone.....	23
Test delle uscite.....	23
Comandi con HELP Testuale.....	24
Dispaccio Panico	24
Dispaccio Fuoco	24
Dispaccio Medico.....	24
Memoria Eventi.....	24
Abilita Installatore	25
Attivazione O.C.....	25
Attivazione tasti polifunzionali	25
Descrizione tastiera CENTRALE / ICE.....	26
Funzioni descritte nel presente manuale.....	27
Illuminazione display	27
LED di visualizzazione	27
Modalità di funzionamento	27
Modo Tastiera (se abilitato in configurazione):	27
Modo App:.....	28
Modo QUICK Ice (se abilitato in configurazione):	30
CORNICE DIGITALE FOTOGRAFICA (SlideShow)	31
Controllo Telefonico Remoto	32
Comandi DTMF	32
Chiusura di una Comunicazione	32
Attivazione RTC a seguito di una Comunicazione.....	32
Gestione SMS - solo con modulo GSM (opzionale).....	33
Gestione SMS di comando	33
Elenco Comandi da SMS	33
Tabella riassuntiva dei tasti polifunzionali	34
Manutenzione Impianto	34

TASTIERA CENTRALE - A500 - A500Plus

Descrizione tastiera CENTRALE - A500 - A500Plus



1	LED VERDE - STATO SCENARIO B	14	LED VERDE - IMPIANTO PRONTO
2	LED GIALLO - STATO SCENARIO A	15	LED ROSSO - AVVISI DISPONIBILI
3	LED ROSSO - IMPIANTO ACCESO	16	LED ROSSO - MEMORIA ALLARME
4	LED GIALLO - PRESENZA RETE 220	17	TASTO - B: COMANDI POLIFUNZIONALI TASTO - FRECCIA DESTRA [→]
5	DISPLAY	18	TASTO - DISPACCIO PANICO TASTO - INSERIMENTO AR
6	TASTO - INSERIMENTO ON TASTO - FRECCIA SU [↑]	19	TASTO - DISPACCIO MEDICO TASTO - INSERIMENTO HO
7	TASTO - A: COMANDI POLIFUNZIONALI TASTO - FRECCIA SINISTRA [←]	20	TASTO - SPEGNIMENTO TASTO - FRECCIA GIU' [↓]
8	TASTO - USCITA DA MENU TASTO - SEQUENZA DISPACCIO	21	TASTO - MENU' UTENTE
9	TASTO - MEMORIA EVENTI TASTO - DISPACCIO FUOCO	22	TASTO - RESET LINEA FIRE
10	TASTIERA	23	TASTO - ATTIVAZIONE USCITE
11	TASTO CANCELLAZIONE DATI	24	TASTO - SPEGNIMENTO LETTORE CHIAVE (SOLO MOD. PLUS)
12	TASTO - ESCLUSIONE E REINCLUSIONE ZONE	25	TASTO - ATTIVAZIONE RTC VOCALE
13	TASTO - CONFERMA DATI		

Funzioni descritte nel presente manuale

- Le funzioni descritte di seguito devono essere abilitate dall'installatore.
- Alcune funzioni potrebbero non essere attive ed avere delle leggere variazioni nella visualizzazione.
- Per identificare i tasti ed i led descritti nelle varie funzioni, fare riferimento alla tabella nel capitolo "Descrizione tastiera" del relativo modello.

Illuminazione display

La retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto qualsiasi (Es. il tasto **[CLR]**).

Prova circuito delle zone

Le zone aperte o escluse vengono visualizzate direttamente su display, dopo aver digitato il **Codice Utente**.

Visualizzazione degli allarmi

Le zone che hanno provocato l'allarme e/o problematiche di sistema (es. Guasto Fusibili) della centrale vengono visualizzate in sequenza, nella seconda riga del display, mentre la data e l'ora corrente viene proposta sopra.

Led di CENTRALE e Tastiera A500 - A500 Plus

1. Led Rosso - Impianto acceso (3)

La visualizzazione di questo led è legata al settore a cui la tastiera è associata ed indica l'accensione o l'avvenuto allarme.

- **acceso**, indica che il settore/i associato alla tastiera è acceso.
- **spento**, indica che il settore/i è spento.
- **lampeggiante veloce**, indica che almeno un settore, di quelli associati alla tastiera, è acceso

2. Led Giallo - Presenza rete 220 V (4)

- **acceso**, indica che la tensione di rete è presente.
- **spento**, indica che la tensione di rete è assente.

3. Led Verde - Impianto pronto (14)

Questo led visualizza lo stato delle zone del settore associato alla tastiera

- **acceso**, indica che tutte le zone sono pronte per essere attivate.
- **spento**, indica che almeno una zona risulta aperta.
- **lampeggiante**, indica che almeno una zona è stata esclusa dal funzionamento.

4. Led Rosso - Avvisi disponibili (15)

- **acceso**, avvisa che c'è un'informazione visualizzata sul display della tastiera.
- **spento**, nessuna informazione da visualizzare.

5. Led Rosso - Memoria allarme (16)

- **acceso**, indica un avvenuto allarme.
- **spento**, indica che non c'è stato nessun allarme.

Funzioni associate ai LED STATO SCENARIO (1 and 2)

1) _____

2) _____

Visualizzazioni / Comandi Utente

Le visualizzazioni utente sono legate alle impostazioni effettuate dall'installatore e possono essere di tre tipi:

1. **Flat:** consente all'utente di visualizzare i settori a gruppi di 16.

Settore	1
k■O■-A■P	

2. **Compact:** consente all'utente di visualizzare solamente i settori di competenza a gruppi di 5 alla volta.

Sett.: 0203040608
stato:okon--arpe

Descrizione visualizzazione n°2:

Settore n°02: settore spento, zone bilanciate
Settore n°03: settore acceso in ON
Settore n°04: settore spento, zone aperte
Settore n°06: settore acceso in AREA
Settore n°08: settore acceso in PERIMETRO

3. **Continua:** consente all'utente di visualizzare singolarmente i settori di competenza e, per i primi 16, la relativa stringa descrittiva.

Settore # 03 ok
uffici

Comandi:

- [→][←][↑][↓]: per selezionare il settore
- [ENT]: per entrare nel settore
- [CLR]: per impostare direttamente il numero del settore
- [0]: per gestire contemporaneamente tutti i settori di competenza
- [ESC]: per andare indietro di uno step

Visualizzazioni

COMPACT	FLAT	CONTINUA	DESCRIZIONE
OK	K	SETTORE #01 ok	impianto spento, zone bilanciate
--	-	SETTORE #01 --	impianto spento, zone aperte
On	O	SETTORE #01 On	impianto acceso in ON
Ho	H	SETTORE #01 Ho	impianto acceso in HOME
Ar	A	SETTORE #01 Ar	impianto acceso in AREA
Pe	P	SETTORE #01 Pe	impianto acceso in PERIMETER
■	■	-	settore non di competenza

Altre visualizzazioni:

Le Visualizzazioni descritte potrebbero comparire direttamente in tastiera, oppure dopo aver digitato il codice utente, a seconda della programmazione effettuata dall'installatore:

- **Credito sim basso/esaurito >>>** si richiede la ricarica della SIM CARD
- **Stato fusibili >>>** contattare l'installatore
- **Codici cambiati >>>** e' stata effettuata una variazione dei codici
- **Sensori: batt bassa >>>** batteria bassa sensore n° xx. Si consiglia di contattare l'installatore
- **Sensori: sopravvivi >>>** il sensore non è rilevato dalla centrale, si consiglia di contattare l'installatore
- **Sensori: antimask >>>** il sensore n°xx è stato mascherato e potrebbe non funzionare correttamente
- **Sensori: disqualifica >>>** probabilmente è oscurato o disallineato, verificare il sensore
- **Sensori: lenti sporche >>>** le lenti del sensore sono sporche, è necessario pulirle con un panno.

Cancellazione visualizzazioni

La cancellazione della visualizzazione per le indicazioni di RETE (Alimentazione 220 VAc) - BATTERIA (Bassa/Mancante) - TELEFONICO (Mancanza linea telefonica) è normalmente automatica al ripristino dell'anomalia.

La cancellazione della visualizzazione degli eventi di allarme avviene con l'accensione/spegnimento dell'impianto.

Codici Utente

Il codice Utente permette all'utilizzatore di interagire con il sistema per accendere / spegnere l'impianto ed effettuare altre funzioni.

Questo codice è strettamente personale e segreto, si raccomanda di non divulgarlo per non compromettere la sicurezza.

Il codice Utente può essere composto da 4 a 5 cifre, seguito dal tasto **(ENT)** per essere riconosciuto oppure da 6 cifre; in quest'ultimo caso non è necessario digitare **(ENT)**.

La flessibilità del codice utente permette all'installatore di variarne a piacere le impostazioni modellando le sue potenzialità, senza compromettere la sicurezza del sistema.

Variazione dei Codici Utente

Ad impianto spento è possibile effettuare la variazione del Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori, se non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

- ① Digitare il Codice Utente
- ② Premere **(1)** seguito dal tasto **(ENT)**
- ③ Premere **(CLR)**, digitare il nuovo Codice Utente
- ④ Premere **(ENT)** per confermare
- ⑤ Premere **(ESC)** per uscire

Tutte le funzioni saranno ora inseribili soltanto mediante il nuovo codice.

Si fa presente che la dimenticanza del Codice Utente non permetta più la sua variazione.

Codici Utente Master

L'opzione Utente Master, oltre alle funzioni del codice Utente attribuite nel profilo utente relativo, permette all'utilizzatore di modificare i Codici Utente (NO MASTER) associati ai suoi stessi settori, di modificarne la stringa e di escluderli dalla possibilità di operare da tastiera e da RTC lasciando però attive le chiavi e i telecomandi ad essi associati.

Variazione o Cancellazione dei Codici Utente

Ad impianto spento è possibile effettuare la variazione dei Codici Utente.

- ① Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

- ② Premere **(1)** seguito dal tasto **(ENT)**
- ③ Premere **(CLR)** seguito dal numero di codice utente da variare e poi premere **(ENT)**
- ④a Per variare il Codice Utente premere **(CLR)**, digitare il nuovo Codice e poi premere **(ENT)**
- ④b Per cancellare il Codice Utente premere due volte in successione **(CLR)** e poi **(ENT)**

- In questo modo il Codice risulta disabilitato ad operare da tastiera e da RTC mentre rimangono attive le chiavi e i telecomandi associati al Codice stesso.

- ⑤ Premere **(ESC)** per uscire

Cambio stringa Codici Utente

① Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere (1) seguito dal tasto (ENT)

③ Premere (CLR) seguito dal numero di codice utente da variare e poi premere (ENT)

④ Premere [↓] fino a visualizzare il passo "Stringa utente"

⑤ Premere (CLR) per poter variare, premere i tasti alfanumerici per comporre la stringa di massimo 16 caratteri, per confermare premere il tasto (ENT)

↻ Tasti di scrittura: (1)abc1 (2)def2 (3)ghi3 (4)jkl4 (5)mno5 (6)pqr6 (7)stu7 (8)vwx8 (9)yz. (0)_'0

↻ Premere le frecce (←) e (→) per posizionare il cursore

⑥ Premere (ESC) per uscire

Prova circuito del singolo settore

① Digitare il codice Utente, si entra nella modalità prova circuito.

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

②a Se vi sono delle zone aperte queste vengono visualizzate sul display, e viene visualizzata la scritta "**Non pronto S 1 (Settore 1 non pronto)**".

②b Se le zone sono tutte chiuse, viene visualizzata la scritta "**Sett. Pronto S 1 (Settore 1 pronto)**".

Prova circuito delle zone con Utente "Somma settori"

① Digitare il codice Utente

② Il Display mostra lo stato delle accensioni/spegnimenti dei settori.

③ Digitare (0), per entrare nella modalità prova circuito.

④a Se vi sono delle zone aperte queste vengono visualizzate sul display..

④b Se le zone sono tutte chiuse, viene visualizzata la scritta "**Centrale pronta**".

Accensione rapida (Quick Arm)

Premere (ON) (ON) (ENT)	Accensione ON:	_____
Premere (HO) (HO) (ENT)	Accensione HOME:	_____
Premere (AR) (AR) (ENT)	Accensione AREA:	_____

Nota: se l'operazione viene eseguita in una tastiera associata ad un singolo settore, si accende solo quel settore; se la tastiera è associata a più settori, questi si accendono simultaneamente.

Accensione normale

Il display mostra la data e l'ora corrente

❶ Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

❷ Il Display mostra lo stato delle zone dell'impianto.

❸ Premere il tasto corrispondente alla modalità di accensione:

Premere (ON)	Accensione ON:	_____
Premere (HO)	Accensione HOME:	_____
Premere (AR)	Accensione AREA:	_____

Accensione contemporanea di più settori

Questa funzione è attiva solo per utenti abilitati a "Somma settori"

Il display mostra la data e l'ora corrente

❶ Digitare il Codice Utente

❷ Il Display mostra lo stato dei settori

❸ Digitare (0) (zero) per entrare in modalità somma e poter operare contemporaneamente sui vari settori.

❹ Premere il tasto corrispondente alla modalità di accensione desiderata.

❺ Si accenderà il Led rosso per indicare l'avvenuta accensione e la relativa modalità verrà visualizzata in tastiera.

Attivazione Scenari da codice utente (tasti A e B)

In qualsiasi momento è possibile attivare le funzioni associate ai tasti "A - B" con una semplice operazione dopo aver digitato il codice utente.

Le funzioni ad essi associate, devono essere concordate con l'installatore in fase di programmazione e sono legate alla tastiera / codice che effettua l'operazione.

Il display mostra la data e l'ora corrente

❶ Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

❷ Digitare il comando **A o B**

Tabella riassuntiva dei tasti A-B

Descrizione delle funzioni associate ai tasti polifunzionali

Tastiera 1

A (_____)

B (_____)

Tastiera 2

A (_____)

B (_____)

Tastiera 3

A (_____)

B (_____)

Tastiera 4

A (_____)

B (_____)

Tastiera 5

A (_____)

B (_____)

Tastiera 6

A (_____)

B (_____)

Tastiera 7

A (_____)

B (_____)

Tastiera Centrale

A (_____)

B (_____)

Accensione con TEMPI OFF

La funzione “**TEMPI OFF**” permette all’utente di eliminare i tempi d’ingresso ed uscita del sistema, garantendo così la massima sicurezza. Infatti, eliminando questi tempi durante le accensioni parzializzate, avremo l’immediata segnalazione di allarme in caso di tentativo di intrusione, eliminando inutili e rischiosi ritardi.

Questa funzione è legata alla configurazione degli Scenari e dev’essere concordata con l’installatore in fase di programmazione

Questa funzione si disattiverà in automatico al successivo spegnimento dell’impianto.

In memoria eventi verrà visualizzata ogni procedura di Tempi Off e Tempi On.

Inserimento straordinario (accensione da Programmatore Orario)

L’attivazione della centrale in automatico è anticipata dal suono del buzzer della tastiera. Durante questa segnalazione, è possibile effettuare l’inserimento dello straordinario per ritardare l’accensione di un ora. Questa operazione si può effettuare per un massimo di tre volte, dopo di che l’impianto non accetterà più inserimenti di straordinari e procederà all’accensione.

Il display mostra la data e l’ora corrente e suona il buzzer

1 Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l’opzione “Salta scelta settore”, verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

2 Premere il tasto **(8)** per effettuare l’inserimento dello straordinario.

Inserimento funzione RONDA

Durante l’accensione dell’impianto, è possibile attivare la funzione RONDA che di fatto permette il passaggio attraverso un gruppo di sensori preventivamente associati ad un settore definito come ronda.

Questi sensori si escluderanno per un tempo pre-impostato per poi riattivarsi in automatico.

A seconda di come è programmata la centrale, è possibile richiedere la conferma della digitazione del codice Utente ronda al termine dell’ispezione.

Il codice RONDA non può effettuare le funzioni normalmente associate al codice.

Il display mostra la data e l’ora corrente

1 Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l’opzione “Salta scelta settore”, verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

Spegnimento rapido

Il display mostra la data e l'ora e la modalità di accensione

❶ Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

❷ Se il Led lampeggia invece di spegnersi, significa che è avvenuto un allarme, inoltre il display visualizzerà le zone andate in allarme.

Spegnimento normale

Il display mostra la data e l'ora e la modalità di accensione

❶ Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

❷ Premere "OFF" o "5", **la centrale si spegne.**

❸ Se il Led lampeggia invece di spegnersi, significa che è avvenuto un allarme, inoltre il display visualizzerà le zone andate in allarme.

Spegnimento contemporaneo di più settori

Il display mostra la data e l'ora

❶ Digitare il Codice Utente

❷ Il Display mostra lo stato dei settori.

❸ Digitare (0) (zero) per entrare in modalità somma

❹ Premere "OFF" o "5", **si spengono i settori accesi**

❺ Premere (ESC) **per uscire**

❻ Se il Led lampeggia invece di spegnersi, significa che è avvenuto un allarme, inoltre il display visualizzerà le zone andate in allarme.

Codice di Emergenza

Per mezzo del **Codice di Emergenza** è possibile attivare, se programmata dall'Installatore, un'uscita di allarme Antirapina o una comunicazione telefonica silenziosa.

In questo modo, se si è costretti a spegnere l'impianto sotto minaccia è possibile avvisare silenziosamente qualcuno che possa accorrere.

Il **Codice di Emergenza** è un codice con analoghe funzioni a quello del **Codice Utente** e che, quindi, può essere utilizzato per spegnere la centrale sotto minaccia.

Viene creato automaticamente dalla centrale aggiungendo 1 all'ultima cifra di ogni codice utente, senza riporto.

Digitare il Codice di Emergenza [Codice Utente + 1 unità]:

Esempio 1:

Codice Utente: 5 4 6 3 2 1

Codice di Emergenza: 5 4 6 3 2 2

Esempio 2:

Codice Utente: 5 4 6 3 2 9

Codice di Emergenza: 5 4 6 3 2 0

Esclusione e Reinserimento delle zone

Ad impianto spento è possibile effettuare l'esclusione di zone.

Vi sono 2 modi per escludere una zona; un sistema rende necessario ricordare il numero di zona da escludere/includere, l'altro sistema prevede di scorrere il menù zone di competenza da escludere/includere.

Esempio: Si desidera escludere la zona 2.

① Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere il tasto **(ZONE) - (0)**

1° modo (a):

③a Digitare il numero della zona da escludere

④a Premere il tasto **(ENT)** per confermare,

⑤a Premere **(ESC)** per uscire dalla funzione "escludi zona"

2° modo (b):

③b Scorrere la lista delle zone di competenza fino a quella desiderata (↓)

④b Premere il tasto **(ENT)** per confermare,

⑤b Premere **(ESC)** per uscire dalla funzione "escludi zona"

⑥ Il display mostrerà quale zona è stata esclusa ed il led verde di "OK" comincerà a lampeggiare per indicare l'avvenuta esclusione.

Per reinserire le zone escluse, deve essere effettuata la stessa procedura vista per l'esclusione.

Variazione dei numeri telefonici

Ad impianto spento è possibile effettuare la variazione dei numeri telefonici.

① Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere **(1)**

③ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "**Numeri telefon.**" - premere **(ENT)**

④ Premere **(CLR)**, selezionare il numero di telefono **(1)..(16)** (es.1) ed **(ENT)**

⑤ Premere **(CLR)**, inserire il **(nuovo numero di telefono)** ed **(ENT)** per confermare

⑥ Premere **(ESC)** per uscire

Ogni cambiamento dei numeri telefonici deve essere seguito da un ricolloudo del sistema.

Nota: E' possibile variare i numeri telefonici di competenza e solo quelli Vocali e SMS.

Esclusione del cicalino (Beep dei tasti)

E' possibile escludere il suono del cicalino interno da ogni singola tastiera.

① Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere (1)

③ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "**Beep dei tasti**" - premere (ENT)

④ Premere (CLR) per variare - Premere (ENT) per confermare;

⑤ Premere (ESC) per uscire

Per reinserire il suono del cicalino interno della tastiera deve essere attuata la stessa procedura vista per l'esclusione.

Variazione DATA/ORAZIONE

Ad impianto spento è possibile effettuare la variazione della data ed ora.

① Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere (1)

③ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "**Data/Ora**" - premere (ENT)

④ Premere (CLR) per variare - Inserire il valore numerico voluto - Premere (ENT) per confermare; Con (↓) si scorrono i campi (**Ore - Minuti - Giorno - Mese - Anno**)

⑤ Premere (ESC) per uscire

Inibizione PO

E' possibile effettuare l'inibizione del Programmatore Orario.

① Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere (1)

③ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "**Inibizione PO**" - premere (ENT)

④ Premere (CLR) per variare - Premere (ENT) per confermare;

⑤ Premere (ESC) per uscire

Per reinserire il Programmatore Orario deve essere attuata la stessa procedura vista per l'inibizione.

Informazioni SIM nel modulo GSM

Credito residuo

E' possibile verificare il credito residuo della SIM Card.

- 1 Digitare il Codice Utente:

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

- 2 Premere il tasto (1)
- 3 Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "GSM"
- 4 Premere (ENT)

Nota: se il credito non è disponibile viene visualizzato un punto interrogativo (?)

- 5 Premere (ESC) ripetutamente per uscire

Intensità campo GSM

E' possibile verificare l'intensità del campo GSM.

- 1 Digitare il Codice Utente:

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

- 2 Premere il tasto (1)
- 3 Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "GSM"
- 4 Premere (ENT)
- 5 Premere ripetutamente il tasto (↓) fino a "Intens. campo GSM"

Nota: più sono le tacche visualizzate (max 5) più forte è il segnale

- 6 Premere (ESC) ripetutamente per uscire

Mese scadenza SIM Card

E' possibile variare la scadenza della SIM Card.

Questa operazione è necessaria, ogni qual volta si effettua una ricarica SIM, affinché la centrale avvisi, se abilitata dall'installatore, della scadenza della SIM Card.

Si raccomanda di impostare l'avviso con anticipo rispetto allo scadere della stessa, per evitare blocchi da parte del gestore; la comunicazione avverrà al 1 del mese selezionato.

- 1 Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

- 2 Premere (1)
- 3 Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "GSM"
- 4 Premere (ENT)
- 5 Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "Mese scad. SIM"

- 6 Premere (ENT)

- 7 Premere (CLR) per variare - Inserire il valore numerico voluto - Premere (ENT) per confermare;

- 8 Premere (ESC) ripetutamente per uscire

Informazioni SIM nel modulo XGSM 485 / XGSM 485 PRO

Credito residuo SIM A e/o SIM B

E' possibile verificare il credito residuo della SIM Card inserita nello **SLOT A e/o SLOT B**.

① Digitare il Codice Utente:

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere il tasto (1)

③ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "XGSM 485"

④ Premere (ENT)

⑤ Premere il tasto (↓) fino al passo "SIM A" o "SIM B"

⑥ Premere (ENT)

Nota: se il credito non è disponibile viene visualizzato un punto interrogativo (?)

⑦ Premere (ESC) ripetutamente per uscire

Intensità campo GSM

E' possibile verificare l'intensità del campo GSM.

① Digitare il Codice Utente:

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere il tasto (1)

③ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "XGSM 485"

④ Premere (ENT)

⑤ Premere il tasto (↓) fino al passo "SIM A" o "SIM B"

⑥ Premere (ENT)

⑦ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino a "Intens. campo GSM"

Nota: più sono le tacche visualizzate (max 5) più forte è il segnale

⑧ Premere (ESC) ripetutamente per uscire

Mese scadenza SIM Card

E' possibile variare la scadenza della SIM Card.

Questa operazione è necessaria, ogni qual volta si effettua una ricarica SIM, affinché la centrale avvisi, se abilitata dall'installatore, della scadenza della SIM Card.

Si raccomanda di impostare l'avviso con anticipo rispetto allo scadere della stessa, per evitare blocchi da parte del gestore; la comunicazione avverrà al 1 del mese selezionato.

① Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere (1)

③ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "XGSM 485"

④ Premere (ENT)

⑤ Premere il tasto (↓) fino al passo "SIM A" o "SIM B"

⑥ Premere (ENT)

⑦ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "Mese scad. SIM"

⑧ Premere (ENT)

⑨ Premere (CLR) per variare - Inserire il valore numerico voluto - Premere (ENT) per confermare;

⑩ Premere (ESC) ripetutamente per uscire

Informazioni Codice Impianto (Panel ID)

E' possibile visualizzare il Codice Impianto associato alla centrale.

Questo codice è indispensabile in fase di registrazione nel sito www.myavsalarm.com per abilitare l'App Manager.

- 1 Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

- 2 Premere (1)

- 3 Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "Panel ID"

- 4 Premere (ENT)

Nota: se il Codice Impianto non è abilitato o non è disponibile, il display non visualizza nessuna informazione

- 5 Premere (ESC) ripetutamente per uscire

Impostazioni - Audio / Display-Led - Tastiera

E' possibile variare le impostazioni della tastiera A500Plus. Questa operazione permette di variare il volume di emissione audio, l'abilitazione o meno all'emissione audio dello stato delle zone, delle uscite O.C., il contrasto del display, la luminosità dei LED e la retroilluminazione

- 1 Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

- 2 Premere (1) seguito dal tasto (↑)

- 3 Premere (ENT) per entrare nel sotto-menù

- 4 Premere (↓) per selezionare una delle varie impostazioni - Premere (CLR) per variare i parametri impostati - Premere (ENT) per confermare le variazioni

- 5 Premere (ESC) per uscire

Note:

- **Audio stato zone:** impostato a SI, fa in modo che l'apertura delle zone venga comunicata.
- **Audio stato OC:** impostato a SI, fa in modo che l'attivazione dell'uscita venga comunicata.
- **Audio eventi:** impostato a SI, fa in modo che un evento pre-programmato venga comunicato.
- **Volume Audio:** possibili impostazioni: Mute - Basso - Medio - Alto. "Mute" disattiva l'audio della tastiera per qualsiasi comunicazione (eventi e stato zone).

Funzione RTC su tastiera

E' possibile eseguire da tastiera la stessa funzione utilizzabile tramite linea telefonica (vedi capitolo "Comandi DTMF")

- 1 Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

- 2 Premere il tasto (7)

- 3 Inserire i comandi DTMF utilizzati per l'RTC telefonico

- 4 Premere (ESC) per uscire

Test delle zone

E' possibile attuare un test manuale delle zone di allarme, per verificarne il corretto funzionamento.

Nota: le zone di allarme vengono visualizzate in base alla periferica di appartenenza (centrale, satellite, tastiera) ed al morsetto fisico a cui sono collegate (Es. M.BA 1 = Morsetto Base 1 o M. ES. 5 = Morsetto Espansione 5).

① Digitare il Codice Utente:

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere il tasto (1)

③ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "Test delle Zone"

④ Premere (ENT)

⑤ Premere il tasto (↓) fino a selezionare la periferica desiderata tra "Centrale", "Tastiere", "Satellite indirizzo"

⑥ Premere (ENT).

NOTA: SI = zona in allarme o in memoria di allarme / NO = zona a riposo

(a) Premere il tasto (↓) per visualizzare il gruppo di zone successivo e/o il tasto (CLR) per uscire

(b) Per i satelliti, premere (CLR) per variare il numero di satellite da monitorare.

(c) Premere i tasti (→) (←) per selezionare la zona da visualizzare e/o il tasto (5) per attivare e disattivare la memoria allarme delle zone

⑦ Per uscire, premere (CLR) e (ESC)

Test delle uscite

E' possibile attuare un test manuale di tutte le uscite di allarme, per verificarne il corretto funzionamento o per attirare l'attenzione in caso di situazioni potenzialmente pericolose.

① Digitare il Codice Utente:

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere il tasto (1)

③ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "Test Uscite"

④ Premere (ENT)

⑤ Premere il tasto (ENT) per attivare il test o il tasto (CLR) per annullare l'operazione

Premendo (ENT) si attiveranno per 3 secondi tutte le segnalazioni di allarme, e quindi anche il suono delle sirene esterne ed interne, per poi ripristinarsi automaticamente. Verrà eseguito anche l'Autotest del sistema (Controllo stato batterie).

⑥ Premere (ESC) per uscire

Comandi con HELP Testuale

E' possibile effettuare una qualsiasi delle operazioni consentite al proprio codice, sfruttando un menù di "HELP Testuale"

① Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere (**ENT**)

③ Premere (**↓**) sino alla funzione desiderata e poi premere (**ENT**) per effettuare la funzione

④ Premere (**ESC**) per uscire

Dispaccio Panico

CENTRALE/A500/A500Plus:

Premere il tasto (**F1**) seguito da (**F4**).

Dispaccio Fuoco

CENTRALE/A500/A500Plus:

Premere il tasto (**F1**) seguito da (**F2**).

Dispaccio Medico

CENTRALE/A500/A500Plus:

Premere il tasto (**F1**) seguito da (**F3**).

Memoria Eventi

In qualsiasi momento è possibile interrogare la centrale per visualizzare sul display il contenuto della memoria eventi. Gli eventi mostrati saranno solo quelli di competenza.

① Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

② Premere (**MEM**), Sul display comparirà l'ultimo evento, con data ed ora.

③ Premendo (**↓**) si visualizzano tutti gli altri eventi, retrocedendo nel tempo.

④ Premendo ulteriormente (**CLR**) si visualizza la stringa della zona allarmata.

⑤ Premendo (**CLR**) compaiono ulteriori indicazioni su quale numero telefonico si è avuto il buon esito di comunicazione telefonica,

⑥ Premere (**ESC**) per uscire

Abilita Installatore

Abilita l'installatore a poter accedere alla programmazione tramite tastiera, connessione diretta tramite porta USB o connessione remota tramite linea telefonica

❶ Digitare il Codice Utente:

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

❷ Premere il tasto (1)

❸ Premere ripetutamente il tasto (↓) fino al passo "Abilita Install."

❹ Premere (ENT)

❺ Premere (ESC) per uscire

Attivazione O.C.

E' possibile comandare manualmente le 10 uscite attive che la centrale possiede e che possono essere adoperate per usi diversi. Vi sono 2 modi per operare sulle uscite attive; un sistema rende necessario ricordare il numero dell'uscita da attivare/disattivare, l'altro sistema prevede di scorrere delle uscite di competenza..

Esempio: un apparecchiatura può essere attivata o disattivata sia telefonicamente che da tastiera, per attivazioni generiche (riscaldamento, irrigazione, ventilazione, automatismi, ecc).

❶ Digitare il Codice Utente

Nota: se il codice utente è associato a più settori e non è attiva l'opzione "Salta scelta settore", verrà richiesto di selezionare il settore in cui operare.

❷ Premere il tasto "uscite"

1° modo (a):

❸a Digitare il numero dell'uscita attiva

❹a Premere il tasto (ENT) per confermare,

2° modo (b):

❸b Scorrere la lista delle uscite attive fino a quella desiderata (↓)

❹b Premere il tasto (ENT) per confermare,

❺b Premere (ESC) per uscire dalla funzione.

Attivazione tasti polifunzionali


In qualsiasi momento è possibile attivare le funzioni associate ai tasti "A-B" con una semplice operazione anche senza aver digitato il codice utente.

La funzione ad essi associata è fissata dall'installatore in fase di programmazione ed è legata alla tastiera da cui si effettua l'operazione.

❶ Digitare il comando polifunzionale ("A-B") seguito da (ENT)

TASTIERA CENTRALE / ICE

Descrizione tastiera CENTRALE / ICE



1		MICROFONO - USI FUTURI
2		LOGO - ACCESSO CENTRO NOTIFICHE
3		ACCESSO IN MODALITA' TASTIERA
4		ACCESSO IN MODALITA' APP
5	01/11/15 13:09	DATA E ORA DI SISTEMA
6	25° C	TEMPERATURA RILEVATA DALLA TASTIERA
7		LED - USI FUTURI
8	 o 	LED ROSSO - IMPIANTO SPENTO (BIANCO), IMPIANTO ACCESO (ROSSO)
9	 o 	LED VERDE - IMPIANTO NON PRONTO (BIANCO), IMPIANTO PRONTO (VERDE)
10		ACCESSO IN MODALITA' QUICK ARM
11		LOGO - LETTORE PER TOY
12		SLOT MICRO SD CARD (USO INSTALLATORE)
13		PORTA MINI USB (USO INSTALLATORE)

Funzioni descritte nel presente manuale

- Le funzioni descritte di seguito devono essere abilitate dall'installatore.
- Alcune funzioni potrebbero non essere attive ed avere delle leggere variazioni nella visualizzazione.
- Per identificare i tasti ed i led descritti nelle varie funzioni, fare riferimento alla tabella nel capitolo "Descrizione tastiera" del relativo modello.

Illuminazione display

Toccare il display per attivare la retroilluminazione che rimane attiva fino allo scadere del tempo impostato in "Durata Retroilluminazione" presente nel menù:  > Codice Utente > 

LED di visualizzazione



Led Rosso - Impianto acceso

- acceso, indica che il settore/i associato alla tastiera è acceso.
- spento, indica che il settore/i è spento.
- lampeggiante veloce, indica che almeno un settore, di quelli associati alla tastiera, è acceso


Led Verde - Impianto pronto

- acceso, indica che tutte le zone sono pronte per essere attivate.
- spento, indica che almeno una zona risulta aperta.
- lampeggiante, indica che almeno una zona è stata esclusa dal funzionamento.

Modalità di funzionamento

Per sbloccare la tastiera, scorrere da sinistra a destra in corrispondenza di ">> >> >>", poi selezionare la modalità scelta toccando su:  **Modo Tastiera**,  **Modo App**,  **Modo Quick**


Modo Tastiera (se abilitato in configurazione):



- Digitare il codice utente per entrare.

Per l'utilizzo della modalità tastiera, fare riferimento al **Manuale Utente Tastiera tipo A500**

Modo App:



- Digitare il codice utente di sei cifre per entrare:



- Selezionare il menù desiderato:

- **Zone:** Cliccando sull'icona , sarà possibile visualizzare e gestire le zone del proprio sistema.

Con le frecce laterali “su / Giù” sarà possibile scorrere tra le zone; Le zone con le descrizioni in rosso sono da ritenersi “allarmate/aperte”.

Per escludere una zona: cliccare sulla zona, successivamente su “Escludi” e confermare.

Info zone:

- **Stato Zona:** chiusa / aperta
- **Zona Attiva** (Si/No): zona inserita in accensione
- **Zona Esclusa** (Si/No): zona esclusa o meno

Filtro zone  (in alto a dx): E' possibile selezionare la visualizzazione di Tutte le zone, solo quelle Aperte; solo le Escluse o quelle in Anomalia.

- **Settori:** Cliccando sull'icona ; sarà possibile visualizzare e gestire le accensioni del proprio sistema.

Con le frecce laterali è possibile scorrere tra i vari settori.

In questo menù sarà riportato il : Nome Settore / Stato zone / Stato settore.

Stato Zone: Almeno una zona aperta / tutte le zone del settore sono chiuse

Stato Settore: DIS = Settore DISinserito / ON = Settore acceso in modo ON / HO = Settore Acceso in modo HOme / AR = Settore Acceso in modo ARea / PE = Settore Acceso in modo PERimetro

Per Accendere/spegnere: toccare su “>” in linea col settore.

Scenari: toccare su <<A>> o <> per attivare lo scenario desiderato.

- **Funzioni:** Cliccando sull'icona  , sarà possibile visualizzare e gestire le funzioni (Comandi Domotici).

Con le frecce laterali è possibile scorrere tra le varie funzioni.

In questo menù sarà riportato: Nome della funzione / Stato della funzione

Icona in verde: funzione attiva / **Icona in grigio:** funzione NON attiva


- **Eventi:** Cliccando sull'icona  sarà possibile visualizzare gli ultimi eventi accaduti e salvati in centrale.
Con le frecce laterali è possibile scorrere tra le pagine della memoria eventi.
- **Impostazioni:** Cliccando sull'icona  sarà possibile visualizzare e gestire alcune impostazioni di Ice:
 - **Suono tasti:** è possibile attivare / disattivare il suono alla pressione dei tasti virtuali
 - **Termometro:** è possibile correggere le indicazioni della sonda termica fino ad un massimo di - 9°
 - **Numero Eventi:** è possibile definire il numero massimo di eventi da visualizzare su Ice (max 200 ev.)
 - **Durata Retroilluminazione:** è possibile definire il tempo di stand by del display (max 3 min.)
 - **Display in Standby sempre OFF:** è possibile attivare / disattivare lo spegnimento del display per tutto il periodo che rimane in Standby
 - **Presentazione immagini:** Abilita/disabilita lo slideshow delle immagini
 - **Tempo immagini:** secondi di permanenza di ogni singola immagine
 - **Tempo totale presentazione:** durata totale dello SlideShow, dopo il tempo impostato lo schermo rimarrà in standby (nero) fino ad una digitoppressione dello schermo (anche senza sbloccare lo schermo)
 - **Se acceso >> Foto OFF:** se l'impianto viene acceso in qualsiasi modalità lo SlideShow viene bloccato.

Con le frecce laterali è possibile scorrere tra le varie impostazioni.

Per variare le impostazioni toccare in corrispondenza ">"

- **Diagnostica:** Cliccando sull'icona  sarà possibile visualizzare alcune informazioni del sistema tra cui:
 - Credito Sim Card
 - Anomalie del sistema

Modo QUICK Ice (se abilitato in configurazione):



- **Eventi:** Cliccando sull'icona  sarà possibile effettuare alcuni comandi rapidi:
Tutte le funzioni veloci si attiveranno con un doppio tocco sull'icona di comando.
 - Accensione    
 - Spegnimento , questo comando richiede l'ulteriore conferma del codice utente.
 - Le icone   eseguiranno le funzioni associate dall'installatore.
 - L'icona Dispaccio Fuoco  (è possibile disabilitarla da Configurazione Installatore)
 - L'icona Dispaccio Medico  (è possibile disabilitarla da Configurazione Installatore)
 - L'icona Dispaccio Panico  (è possibile disabilitarla da Configurazione Installatore)
 - L'icona OFF Slide , attiva il blocco dello SlideShow fino ad una dello schermo (anche senza sbloccare lo schermo).

NOTA: Questa schermata potrà non comprendere le icone dispaccio se disabilitate da configurazione installatore.

CORNICE DIGITALE FOTOGRAFICA (SlideShow)

Le tastiere ICE di versione **5.0p9 e successive** presentano la funzione di CORNICE DIGITALE FOTOGRAFICA attraverso lo SlideShow di immagini JPG inserite in una scheda di memoria "Micro SD card" (non fornita).

Preparazione scheda Micro SD

- Rimuovere lo sportellino inferiore svitando la vite di fissaggio (FIG. 1)
- Inserire una "Micro SD" di capacità massima 32GB e di velocità pari o superiore alla "Classe 2" nell'apposito slot che si trova nella parte inferiore della tastiera (FIG. 2)

La Micro SD, con i contatti elettrici rivolti verso se stessi, dovrà essere inserita nello slot e poi spinta fino in fondo; se risulta più agevole si potrà usare lo sportellino tolto in precedenza per eseguire l'operazione.

Quando si sente un click, rilasciare la Micro SD che risulterà agganciata correttamente allo slot.

- Seguire le istruzioni che appariranno a video della tastiera
- Confermare la richiesta e la conferma di formattare la scheda Micro SD appena inserita

La scheda Micro SD verrà formattata e a display apparirà:

- Formattazione completata rimuovere SD**
- Togli la SD e collegala al Computer**
- Carica le immagini nella cartella PHOTO**
- Il formato ottimale è 16:9 (480x272)**
- Inserisci nuovamente la Sd**
- Attiva l'elaborazione delle immagini**

- Spingere la Micro SD fino in fondo fino ad udire un click di sgancio e poi estrarre la memoria
- Inserire la memoria in un adattatore e collegarla in un PC
- Caricare fino ad un massimo di 200 foto con estensione .JPG con dimensione massima per foto di 7 MB nella cartella PHOTO della Micro SD.
- Reinserire la Micro SD nello slot della tastiera ICE
- Confermare la richiesta "Elaborare immagini SD card" proposta dalla tastiera
- Ora verranno caricate ad una ad una tutte le immagini
- Al termine del caricamento delle immagini, se la tastiera non deve visualizzare Anomalie/Allarmi, inizierà in automatico lo Slideshow delle foto per un tempo preimpostato di 1 ora.

N.B. Per utilizzare la funzione di presentazione delle immagini NON rimuovere la scheda Micro SD dalla tastiera.

Personalizzazione SlideShow

Eseguendo un login con un codice utente in modalità APP  , selezionando impostazioni  e scorrendo verso il basso con la freccia di direzione  , troveremo i menù per la personalizzazione dello SlideShow:

- **Presentazione immagini (SI/NO):** Abilita/disabilita lo slideshow delle immagini
- **Tempo immagini (10/20/30/60 sec):** secondi di permanenza di ogni singola immagine
- **Tempo totale presentazione (1 ora /4/8/12 ore):** durata totale dello SlideShow, dopo il tempo impostato lo schermo rimarrà in standby (nero) fino ad una digitoppressione dello schermo (anche senza sbloccare lo schermo)
- **Se acceso >> Foto OFF (NO/SI):** se l'impianto viene acceso in qualsiasi modalità lo SlideShow viene bloccato.

Se si vuole bloccare temporaneamente lo SlideShow senza disabilitare la funzione dentro le impostazioni nella modalità APP, nel modo QuickICE  , troveremo l'icona  che, al doppio click, disabiliterà lo SlideShow fino ad una digitoppressione dello schermo (anche senza sbloccare lo schermo).

FIG. 1

FIG. 2



Controllo Telefonico Remoto

La funzione RTC (**Remote Telephone Control**), cioè il controllo telefonico a distanza del sistema, permette di accedere a determinate operazioni della centrale, mediante un telefono in DTMF, collegato alla **rete telefonica** o **telefono cellulare**.

Come chiamare l'impianto !

Comporre il numero telefonico dove si trova installata la centrale.

Al raggiungimento del numero di squilli, una voce sintetizzata avvertirà di digitare il Codice dell'Utente.

Se fosse inserita una segreteria telefonica, si può attuare lo scavalco:

- Comporre una prima volta il numero telefonico e lasciare squillare per una volta.
- Riattaccare il ricevitore.
- Richiamare una seconda volta, almeno dopo 8 secondi e non oltre 20 secondi dal primo squillo.
- Una voce sintetizzata avvertirà di digitare il Codice dell'Utente.

Digitare lentamente il Codice dell'Utente e una voce sintetizzata avvertirà se il Codice risulta riconosciuto. Digitare il settore desiderato, se richiesto.

Ora si possono attivare le varie funzioni, ricordando che la centrale ha una funzione di guida vocale che ci aiuta nella gestione da remoto.

Comandi DTMF

- [0] OFF ZONE:** attiva la possibilità di escludere/includere le zone di ingresso della centrale dalla n° 1 alla n° xx. **Esempio:** [0] + (numero zona) + (#).
- [1] ESC:** cambio settore.
- [2] MEM:** ascoltare la memoria eventi
- [3]** interruzione totale delle chiamate telefoniche
- [4]** Attiva la funzione "Ascolto ambientale" per 60" e si entra in un sotto menù:
 - [3]** Riduce/Aumenta amplificazione del microfono della centrale
 - [4]** Rinnovo ascolto ambientale di 60"/ ritorno all'ascolto ambientale dalla funzione "parlata verso la centrale"
 - [5]** Attiva la funzione "parlata verso la centrale"
 - [1,2,6,7,8,9,0,*,#]** Uscita dalla funzione "Ascolto ambientale"
- [5] OFF:** provoca lo spegnimento della centrale - CENTRALE SPENTA -
- [6] O.C.:** attiva la possibilità di comandare le uscite Open Collector dalla n° 1 alla n° xx;
- Esempio:** per comandare l'O.C.n°2; premere successivamente i tasti **[6]** e **[2]** seguito da **#[6][0][2]**.
- [7] TEST:** esplica le informazioni sullo stato della centrale.
- 8] ACC.PARZ:** si entra in un sotto menù dedicato alle accensioni parzializzate;
[1] per accendere in HOME / **[2]** per accendere in AREA / **[3]** per accendere in PERIMETRO
- [9] ON:** provoca l'accensione della centrale in modalità ON - CENTRALE ACCESA ON-
- [#] ENTER:** si preme per confermare un dato introdotto dalla tastiera.
- [*] STOP:** si preme per interrompere una funzione (es: l'elenco della memoria eventi)

Chiusura di una Comunicazione

Con tasto **[3]** (**attivo solo se abilitato "interrompe com." nel profilo utente**) : è possibile interrompere l'intero ciclo di chiamate VOCALI premendo il tasto **[3]**

Attivazione RTC a seguito di una Comunicazione

Dopo aver ricevuto una chiamata ed ascoltato l'intero messaggio, è possibile premere il tasto **[7]** per attivare la procedura RTC e gestire l'impianto come è riportato nel capitolo relativo al "Controllo Telefonico Remoto", (**attiva solo se abilitato "Abilita RTC" nel profilo**). Se è abilitato nel profilo il passo "interrompe com.", effettua anche il blocco totale delle chiamate vocali successive.

Gestione SMS - solo con modulo GSM (opzionale)

La centrale ha la possibilità di inoltrare dei messaggi SMS specifici in funzione degli eventi che si generano.

Questi messaggi possono essere di carattere tecnico o di allarme e/o di ripristino degli ingressi.

Messaggi tecnici sono relativi a situazioni quali le anomalie di alimentazione, di batteria od altri, e vengono composti in automatico sfruttando una libreria di SMS pre-registrati

Messaggi di zona sono relativi a segnalazioni degli ingressi di zona sia per comunicazioni di allarme, ripristino ed esclusione.

Gestione SMS di comando

E' possibile chiedere alla centrale l'esecuzione di comandi da remoto utilizzando sms opportunamente codificati. Si possono richiedere le stesse operazioni previste per il collegamento RTC vocale.

I messaggi SMS entranti vengono eseguiti solo se:

- il numero di telefono mittente risulta associato ad un utente
- l'utente associato è abilitato a RTC con validazione automatica in base al numero tel.
- sono sintatticamente corretti
- richiedono azioni cui l'utente è abilitato

Regole comandi da SMS:

Più comandi possono essere accodati nello stesso sms, purché:

- la lunghezza totale non superi i **46** caratteri
- i comandi siano separati da un carattere #
- ogni comando sia preceduto e seguito dal carattere #

Elenco Comandi da SMS

Tipologia	Sintassi	Esempio
attivazione oc	#att numero_oc#	#att 13#
disattivazione oc	#disatt numero_oc#	#disatt 13#
accensione centrale	#acc [on ho ar pe] settore#	#acc ho 2#
spegnimento centrale	#sp settore#	#sp 2#
esclusione zona	#escl numero_zona#	#escl 12#
reinclusione zona	#reincl numero_zona#	#reincl 12#
richiesta stato settore	#stato settore N#	#stato settore 2#
richiesta stato settori	#stato settori#	#stato settori#
richiesta stato zona Per: Aperta/Tamper/Esclusa/Sopravvivenza	#stato zona N#	#stato zona 2#
richiesta stato zone	#stato zone#	#stato zone#
richiesta stato uscita	#stato uscita N#	#stato uscita 5#
richiesta stato uscite	#stato uscite#	#stato uscite#
richiesta stato sistema Riferito a: anomalie tecniche	#stato sistema#	#stato sistema#
blocco chiamate	#stop#	#stop#

- **Esempio** di sequenza corretta: #escl 12#escl 15#acc on 2#stato#

Nota: Gli spazi in eccesso nella sintassi di un SMS vengono scartati

Tutti i comandi e richieste di stato prevedono l'invio di un messaggio di risposta

Comando #stato sistema#

Il comando **#stato sistema#** invia, in uno o più sms, la situazione relativa alla sezione richiesta; oltre a questo è inserito anche il credito residuo della SIM CARD.

Stato sezione Zone - Esclusioni - uscite

Le sezioni "zone" ed "esclusioni" contengono l'elenco numerico delle zone relative (sequenza di numero separati da spazi).

Viene inviato uno o più sms; ogni sezione è contenuta in un solo sms, ma un sms può contenere più sezioni.

Qualora la singola sezione avesse dimensione tale da superare il limite massimo previsto, il messaggio viene troncato e terminato con puntini di sospensione.

- Esempio: #aperta zona 1 2 23 ...#

In questo caso, i parametri eccedenti non vengono comunicati.

Tabella riassuntiva dei tasti polifunzionali

Descrizione delle funzioni associate ai tasti polifunzionali

"A-B"	Funzione
A	(_____)
B	(_____)

Manutenzione Impianto

"ManutenzImpianto" è un messaggio che ricorda di chiamare l'installatore del sistema per la normale manutenzione.

Ditta: _____
Via: _____
Località: _____
Provincia: _____
Telefono 1: _____
Cellulare 2: _____
Data installazione: _____
Garanzia: _____
Intervento 1: _____
Intervento 2: _____

